

Innstilling av sommer- vintertid på Orbis Astro Nova City og Astro Uno

Enkelte ganger er sommer-/vintertidfunksjonen deaktivert fra fabrikken.

Vennligst kontroller dette ved installasjonen.

Når funksjonen er aktivert vil bytte mellom sommer- og vintertid skje automatisk.

Trykk «MENY» og bla med C1 eller C2 tasten til du finner OPPSETT og trykk så på MENY-knappen igjen.

Bla med C1 eller C2 til EXPERT og trykk MENY.

Bla med C1 eller C2 til S-V TID og trykk MENY.

Aktiver eller deaktiver med C1 eller C2 og trykk MENY for å bekrefte valg.

