

Spesifikasjoner

Frekvensområde

($\pm 3\text{dB}$): 30HZ~18KHZ (ISM Bånd)

Tilkobling: 100-240VAC, 50/60HZ

Inngangssensibilitet: > -81dBm@0,1% BER

Utgangseffekt

(nominell): 2x10W Into 8 Ω 2x15W Into 4 Ω

Bluetoothversjon: V4.1

Bluetooth rekkevidde: 10m

Dimensjoner: 159,5x54x35,5mm



Bruksanvisning

BASIC BT
by **KBSOUND®**


Importør:



GYLLING

KVALITET SIDEN 1912

Gylling Teknisk AS
Rudsletta 71, Pb. 103, 1309
Rud Tlf: 67 15 14 00
post@gylling.no
www.gylling.no



eisSOUND
It's Soundlife!


CC-1216-01
64410105

Innhold

① **KBSOUND®** Forsterker

② Strømkabel

③ Bruksanvisning



Installasjonsveiledning




fig. 1.

*høytalere og lyd kabel er ikke inkludert.

Bruk

Trinn 1. Koble til høytalerkablene som vist i fig.1.

Forsiktig: Pass på at du kobler til med riktig polaritet
("+" for positiv og "-" for negativ)

Trinn 2. Paringsprosess. Gå til Bluetooth-innstillingene på Bluetooth-enheten (smarttelefon, nettbrett, PC, ect) og søk etter "**KBSOUND®**" og par.

Trinn 3. Nå velger du, og spiller av musikken din på Bluetooth-enheten (Music Player, Spotify, YouTube...).

Merk

1. Bluetooth-rekkevidde er ca 10 meter.
2. Strømming av musikk kan bli forstyrret av hindringer mellom enheten og **KBSOUND®**-forsterkeren, for eksempel vegger og metallkonstruksjoner eller andre enheter i nærheten som bruker samme frekvens.
3. Hvis du vil koble **KBSOUND®**-forsterkeren til en annen Bluetooth-enhet, må du slå av Bluetooth på den tilkoblede Bluetooth-enheten.
4. Før du starter en sammenkoblingsprosess, anbefaler vi at du sjekker at Bluetooth-enheten har A2DP / AVRCP-profiler.

Ofte stilte spørsmål

SPØRSMÅL	LØSNING
Høytaler gir ikke lyd	Koble fra KBSOUND® -forsterkeren i noen minutter, og koble den til igjen.
Bluetooth-enheter kan ikke koble til KBSOUND® -forsterkeren eller KBSOUND® enheten vises ikke i Bluetooth-innstillingene	1. Forsikre deg om at ingen andre enheter er koblet til KBSOUND®-forsterkeren. 2. Slå AV / PÅ Bluetooth-innstillingen på din enhet. 3. Enheten støtter ikke de kompatible profilene som kreves av KBSOUND®-forsterkeren.
Signal-mottaket blir forstyrret	Pass på at Bluetooth-enheten ligger innenfor Bluetooth-dekningsområdet. Husk at andre enheter (for eksempel en mikrobølgeovn, Wi-Fi-ruter) og hindringer kan forstyrre signalet.