

EN

KBSOUND STAR App
"Reference guide"

NO

KBSOUND STAR App
"Bruksanvisning"



1. Bluetooth pairing and connection (A2DP profile) between the Device and KBSOUND STAR/PREMIUM BT
2. Operating KBSOUND STAR App Bluetooth Low Energy Connection-BLE
3. Listen FM
4. Listen DAB
5. Listen BLUETOOTH Audio Streaming
 - 5.1. Pair and listen other Bluetooth devices for Bluetooth Audio Streaming
6. BLUETOOTH disconnection
 - 6.1. Total BLUETOOTH disconnection (App & Audio Streaming) for iOS and Android
 - 6.2. KBSOUND STAR App disconnection (Bluetooth Low Energy connection BLE)
 - 6.3. BLUETOOTH Audio streaming disconnection
7. Listen Audio Input L-IN1 / L-IN2 PREMIUM BT
8. Equalization options
9. Settings
 - 9.1. Auto Power ON
 - 9.2. Ideal Mode
 - 9.3. DAB
 - 9.4. Audio Channels
 - 9.5. Speaker output
 - 9.6. Audio Input L1 & L2 (only PREMIUM BT)
 - 9.7. Audio Output AUX (only KBSOUND STAR)
 - 9.8. BLUETOOTH
 - 9.9. Remote Control Accessory (only KBSOUND STAR)
 - 9.10. Language

1. Bluetooth-paring og tilkobling (A2DP-profil) mellom enheten og KBSOUND STAR/IN-WALL PREMIUM BT
2. Betjene KBSOUND STAR App Bluetooth Low Energy Connection-BLE
3. Høre på FM
4. Høre på DAB
5. Lytt til BLUETOOTH-lydstrømming
 - 5.1. Par og lytt til andre Bluetooth-enheter for Bluetooth-lydstrømming
6. BLUETOOTH frakobling
 - 6.1. Total BLUETOOTH-frakobling (App & lydstrømming) for iOS og Android
 - 6.2. KBSOUND STAR-appfrakobling (Bluetooth Low Energy tilkobling BLE)
 - 6.3. BLUETOOTH lydstrømming frakobling
7. Lytt til lydinggang L-IN1 / L-IN2 PREMIUM BT
8. Lydjustering / Equalizer
9. Innstillinger
 - 9.1. Automatisk PÅ
 - 9.2. Idealmodus
 - 9.3. DAB
 - 9.4. Lydkanaler
 - 9.5. Høyttalerutgang
 - 9.6. Lydinggang L1 og L2 (kun for IN-WALL PREMIUM BT)
 - 9.7. Lydutgang AUX (kun for KBSOUND STAR)
 - 9.8. BLUETOOTH
 - 9.9. Fjernkontroll (kun for KBSOUND STAR)
 - 9.10. Språk

KBSOUND STAR App

Our KBSOUND STAR App is available on Apple App Store (iOS devices) and Google Play Store (Android devices) to control our **KBSOUND STAR** and **PREMIUM BT** ranges. Please make sure it is the latest App version. Compatible for iOS 10.0, Android 8.0 and subsequent related versions.

Vår KBSOUND STAR-app er tilgjengelig på Apple App Store (iOS-enheter) og Google Play Store (Android-enheter) for å kontrollere **KBSOUND STAR-** og **IN-WALL PREMIUM BT-seriene** våre. Sørg for at det er den nyeste appversjonen. Kompatibel for iOS 10.0, Android 8.0 og påfølgende relaterte versjoner.

KBSOUND STAR App



iOS enheter



Tap the Apple App Store to download the KBSOUND STAR App.

Trykk på Apple App Store for å laste ned KBSOUND STAR-appen.

Android enheter



Tap the Google Play Store to download the KBSOUND STAR App.

Trykk på Google Play Store for å laste ned KBSOUND STAR-appen.

1. Bluetooth pairing and connection (A2DP profile) between the Device and KBSOUND STAR/PREMIUM BT

1. Bluetooth-paring og tilkobling (A2DP-profil) mellom enheten og KBSOUND STAR/PREMIUM BT

1.1. KBSOUND STAR



The first time the Device is paired with the Master, the KBSOUND STAR Bluetooth identifier and password will be the factory default. This data can be found on the label provided with the "Quick reference guide" and on the Master. Each Master has a UNIQUE Bluetooth identifier and password. Please make sure you keep a copy of the label in a safe place.

Første gang enheten pares med masteren, vil KBSOUND STAR Bluetooth-identifikatoren og passordet være fabrikkstandard. Disse dataene finnes på etiketten som følger med "Hurtigreferanse" og på masteren. Hver Master har en UNIK Bluetooth-identifikator og passord. Sørg for at du oppbevarer en kopi av etiketten på et trygt sted.

1.1. PREMIUM BT




To select the Bluetooth option, press the CH key and select the "BT" channel. Before pairing with your Bluetooth device check the ID and password by pressing the ^ key for 3" for the ID and the v key 3" for the password.

Trykk på CH-tasten og velg " BT" -kanalen for å velge Bluetooth-alternativet. Kontroller ID og passord ved å trykke på ^-tasten i 3 sekunder for ID'en og v-tasten i 3 sekunder for passordet før du kobler til Bluetooth-enheten din.


- Open iOS/Android Bluetooth Settings Menu.
- Select the KBSOUND STAR/PREMIUM BT ID with which you wish to pair (e.g. 0001 KBSOUND STAR/1221 PREMIUM BT).
- Introduce the password (e.g. 4582/8712). Needed only when pairing. Not in future connections.
- Check that the system (e.g. 001 KBSOUND STAR / 1221 PREMIUM BT) is correctly connected.

- Åpne iOS/Android Bluetooth-innstillingsmenyen.
- Velg KBSOUND STAR/PREMIUM BT ID som du ønsker å pare med (f.eks. 0001 KBSOUND STAR/1221 PREMIUM BT).
- Skriv inn passordet (f.eks. 4582/8712). Behøves kun ved første sammenkobling, ikke i fremtidige tilkoblinger.
- Sjekk at systemet (f.eks. 001 KBSOUND STAR / 1221 PREMIUM BT) er riktig tilkoblet.

iOS enheter



Android enheter



2. Operating KBSOUND STAR App Bluetooth Low Energy Connection-BLE


To control the System it is necessary to pair the App as follows:

1. The first time the App is launched the list of devices is empty. Tap the "Pair a new device" button to search the available STAR/PREMIUM BT within range.
2. All the STAR/PREMIUM BT within range will appear in the screen. Select the one with which you wish to connect the App.

2. Bruk av KBSOUND STAR-appen Bluetooth Low Energy Connection-BLE


For å styre systemet er det nødvendig å pare appen på følgende måte:

1. Første gang appen startes er listen over enheter tom. Trykk på "Koble sammen en ny enhet"-knappen for å søke etter tilgjengelig STAR/PREMIUM BT-enheter innenfor rekkevidde.
2. Alle STAR/PREMIUM BT-enheter innenfor rekkevidde vil vises på skjermen. Velg den du vil koble appen til.




3. The first time the App is connected with the KBSOUND STAR/PREMIUM BT, the Bluetooth ID and password will be the factory default. (See 1.1.).
4. Introduce the password.

3. Første gang appen kobles til KBSOUND STAR/PREMIUM BT, vil Bluetooth ID og passord være fabrikkstandard. (Se 1.1.).
4. Skriv inn passordet.



5. Now the device has been added to the list of paired devices. Tap on the KBSOUND STAR/PREMIUM BT identification to connect. Every time the App connects with the PREMIUM BT, it sends the update of the time of the device from which the App is connected.



5. Nå er enheten lagt til i listen over sammenkoblede enheter. Trykk på KBSOUND STAR/PREMIUM BT-identifikasjonen for å koble til. Hver gang appen kobles til PREMIUM BT, sender den oppdatering av klokkeslettet til enheten.



6. Tap the ON button to switch ON/OFF the system.
7. If you wish to add further units press the name at the bottom of the screen and follow the same process from the beginning. Only one device can be connected at any time one.

6. Trykk på PÅ-knappen for å slå systemet PÅ/AV.

7. Hvis du ønsker å legge til flere enheter, trykk på navnet nederst på skjermen og følg samme prosess fra begynnelsen. Kun én enhet kan til enhver tid være tilkoblet.



3. Listen FM

Select the FM audio channel

3. Høre på FM

Velg FM-lydkanalen

The diagram shows the KBSOUND STAR App interface for FM radio. It features a central smartphone screen with various controls and information. The interface includes a top bar with 'KBSOUND', 'FM', 'DAB', and a power button. Below this is a large display showing the current frequency '95.8' and a star icon for favorites. A spectrum analyzer is visible below the frequency. At the bottom, there are buttons for 'Scan', 'FM MONO', 'Settings', and 'Bluetooth ID'. A volume slider is located at the very bottom.

EN (English):

- gjeldende FM-frekvens: Current FM tuner station frequency
- gå til favorittkanaler: Jump to the FM FAVORITES SCREEN
- RDS-informasjon om gjeldende FM-stasjon: RDS Information about current FM tuner station
- FM-sensitivitet for skanning: FM sensitivity for scan
- gå til equalizer-skjermen: Jump to the EQ SCREEN
- volumjustering: volume
- ON / OFF audio channels buttons
- add/remove FM favorites (long press 4" to remove)
- manual dialing
- scan
- FM forced mono
- Jump to the SETTINGS SCREEN
- set ideal mode (long press 4" save Ideal mode)
- Bluetooth ID. Tap to open the window which will show the devices available and allows you to connect with another one if you wish.

NO (Norwegian):

- PÅ/AV
- valg for lydkanaler
- legg til/slett FM-favoritter (trykk i 4 sekunder for å slette)
- manuell skanning
- skann
- tvunget FM-mono
- gå til innstillingsmenyen
- angi ideal-modus (trykk i 4 sekunder for å lagre)
- Bluetooth ID. Trykk for å åpne vinduet som viser de tilgjengelige enhetene og lar deg koble til en annen hvis du vil.

tap on the number if you wish to directly key in the FM station frequency


trykk på nummeret hvis du vil legge inn frekvensen til FM-stasjonen direkte

4. Listen DAB

Select the DAB audio channel

4. Høre på DAB

Velg DAB-lydkanalen




The App in each Bluetooth device (iOS/Android) allows you to store its own list of FM & DAB favorites. These lists are managed by the App in each device.

Appen på hver Bluetooth-enhet (iOS/Android) lar deg lagre dine egne FM- og DAB-favoritter. Disse listene administreres av appen på hver enhet.

5. Listen BLUETOOTH Audio Streaming

Select the Bluetooth audio channel if you wish to stream music from your smartphone. The details of your device will appear on the screen as you have previously paired the device (See 1.1.)







Any App sending Bluetooth audio streaming can be used as source of audio: Music Player, Spotify, Tune In Radio, YouTube...

Take note that some Apps pause the audio when they are in the background and only play audio when they are in the foreground (for example YouTube in iOS).

5. BLUETOOTH-lydstrømming

Velg Bluetooth-lydkanalen hvis du ønsker å strøme musikk fra smarttelefonen. Detaljene til enheten din vises på skjermen ettersom du tidligere har parett enheten (se 1.1.)

BT Key status BT status

-  No BT audio device connected (A2DP)
Ingen BT-lydenhet tilkoblet (A2DP)
-  BT audio device connected (A2DP)
BT lydenhet tilkoblet (A2DP)
-  (flashing) waiting for pairing and connecting with BT audio device (A2DP)
(blinker) venter på sammenkobling og tilkobling med BT-lydenhet (A2DP)
-  BT audio device streaming (A2DP)
BT lydstrømming (A2DP)

Enhver app som sender Bluetooth-lydstrømming kan brukes som lydkilde: Musikkspiller, Spotify, Tune In Radio, YouTube...

Vær oppmerksom på at noen apper setter lyden på pause når de er i bakgrunnen og bare spiller av lyd når de er i forgrunnen (for eksempel YouTube i iOS).

5.1. Pair and listen other Bluetooth devices for Bluetooth Audio Streaming

The new most important feature of this System is that it allows the App user the possibility to stream music from other Bluetooth devices (A2DP profile) such as Computers, Televisions or any other iOS or Android devices (Amazon Alexa, Tablets, etc...)

To pair such devices perform the following steps:

1. Disconnect the iOS/Android device by tapping the disconnect "icon" in the Bluetooth Audio Streaming screen.

2. Close the App. To disconnect the App from the system close the App. Be sure that the App is permanently closed and it is not operating in background. The way to close the App can be different for each device, although the process can be similar. See the device user manual to see how to do it.

The Bluetooth icon flashes waiting for pairing and connecting with the Bluetooth device from which you wish to stream the music.



5.1. Par og lytt til andre Bluetooth enheter for Bluetooth-lydstrømming

Den nye, viktigste funksjonen til dette systemet er at det gir app-brukeren muligheten til å strøkke musikk fra andre Bluetooth-enheter (A2DP-profil) som datamaskiner, TV-er eller andre iOS- eller Android-enheter (Amazon Alexa, nettbrett, etc...)

Utfør følgende trinn for å pare slike enheter:

1. Koble fra iOS/Android-enheten ved å trykke på frakoblingsikonet på Bluetooth-skjermen.

2. Lukk appen for å koble fra appen fra systemet. Pass på at appen er permanent lukket og at den ikke fungerer i bakgrunnen. Måten å lukke appen på kan være forskjellig for hver enhet, selv om prosessen kan være lik. Se enhetens brukerhåndbok for å se hvordan du gjør det.

Bluetooth-ikonet blinker mens du venter på sammenkobling og tilkobling til Bluetooth-enheten du ønsker å strøkke lyden fra.

3. **Pair the other device.** Follow the Bluetooth steps set out in the other device with which you wish to pair to stream music.

If at any point in time you have tapped on the disconnect icon (now in flashing mode) in the Bluetooth Audio Streaming screen but you wish to cancel this step before pairing with another device, you can reconnect your device as follows:

Return to Bluetooth Settings and select KBSound Star. Your device will reconnect immediately.

Open the App. When the App opens Bluetooth Audio Streaming will be paused. Pressing the Bluetooth button will not reinitiate your Bluetooth audio streaming. To restart go to iOS player, Music Player, Spotify etc. and press play. Listen to your music.

If you wish to stream music from any Amazon Alexa device setup the Bluetooth connection in the Alexa App with the KBSOUND STAR/PREMIUM BT.

Note: To connect the Amazon Alexa device the password of the KBSOUND STAR/PREMIUM BT must be set to 0000 and say "Alexa, connect with the speaker". Please check the availability of Alexa in your country and the version.



3. **Par den andre enheten.** Følg Bluetooth-trinnene som er angitt i den andre enheten du ønsker å koble til.

Hvis du på noe tidspunkt har trykket på frakoblingsikonet (nå i blinkende modus) på Bluetooth-skjermen, men du ønsker å avbryte dette trinnet før du parer med en annen enhet, kan du koble til enheten på nytt som følger:

Gå tilbake til Bluetooth-innstillinger og velg KBSound Star. Enheten din kobles til igjen umiddelbart

Åpne appen. Når appen åpnes, vil Bluetooth-strømmingen settes på pause. Å trykke på Bluetooth-knappen vil ikke starte Bluetooth-avspillingen på nytt. For å starte på nytt, gå til iOS-spiller, Musikkspiller, Spotify osv. og trykk play. Lytt til musikken din.

Hvis du ønsker å strøme musikk fra en Amazon Alexa-enhet, konfigurerer du Bluetooth-tilkoblingen i Alexa-appen med KBSOUND STAR/PREMIUM BT.

Merk: For å koble til Amazon Alexa-enheten må passordet til KBSOUND STAR/PREMIUM BT settes til 0000 og si "Alexa, koble til høyttaleren". Vennligst sjekk versjonen og tilgjengeligheten av Alexa i ditt land.

6. Bluetooth disconnection

KBSOUND STAR/PREMIUM BT manages two Bluetooth connections: Bluetooth Low Energy (BLE) for connecting the App and controlling the System and the Bluetooth Audio (A2DP profiles) for Bluetooth Audio Streaming. These connections can be disconnected as follows:

6.1. TOTAL BLUETOOTH DISCONNECTION (APP & AUDIO STREAMING) iOS & ANDROID

Open the iOS/Android Bluetooth settings menu and disconnect Bluetooth. (Total Bluetooth disconnection is advisable, although some iOS/Android models/versions permit individual disconnections).

iOS



6. Bluetooth frakobling

KBSOUND STAR/PREMIUM BT benytter to Bluetooth-tilkoblinger: Bluetooth Low Energy (BLE) for å koble til appen og kontrollere systemet og Bluetooth Audio (A2DP-profiler) for Bluetooth lydstrømming. Disse tilkoblingene kan kobles fra som følger:

6.1. TOTAL BLUETOOTH-KOBLING (APP OG LYDSTRØMMING) iOS & ANDROID

Åpne iOS/Android Bluetooth-innstillingsmenyen og koble fra Bluetooth. (Total Bluetooth-frakobling anbefales, selv om enkelte iOS/Android-modeller/versjoner tillater individuelle frakoblinger).

Android



6.2. KBSOUND STAR APP DISCONNECTION (BLUETOOTH LOW ENERGY CONNECTION -BLE)

To disconnect the App, close the App. Be sure that the App is permanently closed and it is not operating in background.

The way to close the App can be different for each device, although the process can be similar.

See the device user manual to see how to do it.

Take note that disconnecting the App means that the Bluetooth Audio streaming connection is not affected.

If Bluetooth Audio streaming is connected it remains connected.

6.3. BLUETOOTH AUDIO STREAMING DISCONNECTION

In the App, tap the "disconnect icon" in the "Bluetooth Audio Streaming" screen.



I appen trykker du på "frakoblingsikonet" på skjermen "Bluetooth lydstrømming".

6.2. FRAKOBLING AV KBSOUND STAR APP (BLUETOOTH LAV ENERGI TILKOBLING -BLE)

Lukk appen for å koble den fra. Pass på at appen er permanent lukket og at den ikke fungerer i bakgrunnen.

Måten å lukke appen på kan være forskjellig for hver enhet, selv om prosessen kan være lik. Se enhetens brukerhåndbok for å se hvordan du gjør det.





Vær oppmerksom på at å koble fra appen betyr at Bluetooth-lydstrømmingstilkoblingen fortsatt er tilkoblet. Hvis Bluetooth-lydstrømming er tilkoblet, forblir den tilkoblet.

6.3. FRAKOBLING AV BLUETOOTH_LYDSTRØMMING

If there is no Bluetooth Audio streaming device connected, the BT screen shows:



Hvis det ikke er tilkoblet noen Bluetooth-lydenhet, viser BT-skjermen:

-  No BT audio device connected (A2DP)
Ingen BT-lydenhet tilkoblet (A2DP)
-  BT audio device connected (A2DP)
BT-lydenhet tilkoblet (A2DP)
-  (flashing) waiting for pairing and connecting with BT audio device (A2DP)
(blinker) venter på sammenkobling og tilkobling med BT-lydenhet (A2DP)
-  BT audio device streaming (A2DP)
BT lydstrømming (A2DP)

Flashing to indicate that the BT Audio device must be connected by Bluetooth with the KBSOUND STAR/PREMIUM BT
Blinker for å indikere at BT-enheten må kobles til via Bluetooth med KBSOUND STAR/PREMIUM BT

If you wish to connect a BT audio streaming device follow the instructions in 5.1. As the App (BLE) connection remains active you can listen to FM or DAB radio. To re-connect Bluetooth Audio Streaming, close the App (see 6.3.) and follow the instructions in 5.1.

Hvis du ønsker å koble til en BT-lydenhet, følg instruksjonene i 5.1. Ettersom App-forbindelsen (BLE) forblir aktiv, kan du lytte til FM- eller DAB-radio. For å koble til Bluetooth lydstrømming igjen, lukk appen (se 6.3.) og følg instruksjonene i 5.1.

7. Listen Audio Input L-IN1 /L-IN2 – PREMIUM BT

7. Lytt til lydinngang L-IN1 /L-IN2 – PREMIUM BT



PREMIUM BT has AUDIO IN-1 and AUDIO IN-2 audio channels which you can choose through the App

PREMIUM BT har AUDIO IN-1 og AUDIO IN-2 lydkanaler som du velge gjennom appen

8. Equalization options

8. Equalizermeny



KBSOUND STAR and PREMIUM BT have different equalizations settings options

KBSOUND STAR og PREMIUM BT har forskjellige equalizerinnstillinger

9. Settings

Certain features on the Settings screen can be blocked. This block will avoid undesired changes in the settings.

Go to the "About" screen and tap on the STAR App logo five times to switch between the block and unblocked menus.




tap on the STAR App logo five times to switch between the block and unblock menus
trykk på STAR App-logoen fem ganger for å bytte mellom blokkerte- og ublokkerte menyer.

Jump to the previous screen
Gå til forrige meny

9. Innstillinger

Enkelte funksjoner på Innstillinger-skjermen kan blokkeres. Denne blokkeringen vil unngå uønskede endringer i innstillingene.

Gå til "Om"-skjermen og trykk på STAR App-logoen fem ganger for å bytte mellom blokkerte- og ublokkerte menyer.





Jump to the ABOUT screen
Gå til "om"-menyen

KBSOUND STAR

PREMIUM BT



KBSOUND STAR has
LINE OUTPUT (AUX)
and REMOTE
CONTROL ACCESSORY
screen setting menu

KBSOUND STAR har
LIJNE UT (AUX) og
innstillingsmeny for
fjernkontroll



PREMIUM BT has
AUDIO INPUT L1 and
AUDIO INPUT L2
screen setting menu

PREMIUM BT har
innstillingsmeny for
LYDINNGANG L1 og
LYDINNGANG L2




9.1. AUTO POWER ON

9.1 AUTOMATISK PÅ (ved strømtilkobling)

STAR has AUTO POWER-ON independent options for the MASTER and AUX outputs.

STAR har uavhengige AUTO POWER-ON alternativer for MASTER- og AUX-utgangene.



PREMIUM BT



PREMIUM BT has AUTO POWER-ON for the MASTER. No AUX output. The Auto power start always in Ideal Mode.

PREMIUM BT har AUTO POWER-ON for MASTER, men ingen AUX-utgang. Starter alltid i ideal modus med AUTO POWER-ON aktivert


9.2. IDEAL MODE

9.2 IDEAL MODUS

Through the App each user can set their own ideal mode in their device ...

Choose the desired audio channel (FM, DAB, Bluetooth), volume and equalization

and press the Save Ideal mode button in the Ideal mode screen. After pressing the button the audio settings will be updated to the new ones.




Gjennom appen kan hver bruker sette sin egen ideal-modus i enheten sin.

Velg ønsket lydkanal (FM, DAB, Bluetooth), volum og equalizer-innstilling og trykk på knappen "Lagre ideal modus" på skjermen for ideal modus.

9.3. DAB 9.3 DAB

Selecting the DAB settings button you will be able to update and reset the DAB services.





Ved å velge knappen DAB-innstillinger vil du kunne oppdatere og tilbakestille DAB-tjenestene.

9.4. AUDIO CHANNELS 9.4 CANALES DE AUDIO

When any of the audio channels are not in use they can be disabled and the button will not appear in the audio screen.

Take note that this selection overrides all audio channels available in other units managed by other devices. It also affects all systems controlled from the same device /App.



Hvis noen av lydkanalene ikke benyttes, kan de deaktiveres og knappen vil ikke vises på hovedskjermen. Vær oppmerksom på at dette valget overstyrer alle lydkanaler som er tilgjengelige i andre enheter og som administreres av disse. Det påvirker også alle systemer som styres fra samme enhet/app.

9.5. SPEAKER OUTPUT 9.5 HØYTTALERUTGANG

Select the MASTER speaker output to Mono or Stereo

Limit the maximum volume for the speaker output



Sett MASTER-høytalerutgangen til Mono eller Stereo


Begrens maksimalt volum for høytalerutgangen

9.6. AUDIO INPUT L1 & L2 ONLY PREMIUM BT

ONLY IN PREMIUM BT
Select the input mode Stereo/Mono

Select the input Audio level

These settings affect to all systems controlled from the same device /App




9.6. LYDINNGANG L1 & L2 KUN PREMIUM BT

KUN FOR PREMIUM BT
Velg inngangsmodus Stereo/Mono

Velg inngangsnivå

Disse innstillingene påvirker alle systemer som styres fra samme enhet/app



9.7. LINE OUTPUT (AUX) ONLY KBSOUND STAR

Aux button enabled or disabled in the audio screen

enable this option when the user wants to turn on and off the Master and Aux jointly using only one button on the audio screen.


Note: The volume of both MASTER and AUX is controlled through the App volume bar. MASTER and AUX can have different sound levels if the volume limitation switches in the AUX have been previously regulated. (see 7.5.). Please note that the Bluetooth device only communicates with the MASTER, so the range must be measured between the location of the user and the MASTER. It can never be related to the location of the speakers nor the Auxiliary amplifiers.

9.7. LINJEUTGANG (AUX) KUN KBSOUND STAR


Aux-knapp aktivert eller deaktivert på hovedskjermen

aktiver dette alternativet når brukeren ønsker å slå PÅ og AV Master og Aux sammen ved å bruke bare én knapp på hovedskjermen.

Merk: Volumet til både MASTER og AUX styres gjennom appens volumlinje. MASTER og AUX kan ha forskjellig lydnivå dersom volumbegrensningsbryterne i AUX er tidligere regulert. (se 7.5.). Vær oppmerksom på at Bluetooth-enheten kun kommuniserer med MASTER, så rekkevidden må måles mellom plasseringen til brukeren og MASTER. Det kan aldri relateres til plasseringen av høyttalerne eller hjelpeforsterkerne.



9.8. BLUETOOTH



22:01

< Back About

BLUETOOTH ID

0821 KBSOUND STAR

Password 5558

Changing the Bluetooth ID requires that you 'forget the device' and 'pair' again from the Bluetooth Settings Menu with the new name.

Please take note of the password before pressing 'continue' as you will need it to pair again


MASTER ID

Password

Changing the Bluetooth ID requires that you "forget the device" and "pair" again from the Bluetooth Settings Menu with the new name.

Please take note of the password before pressing "continue" as you will need it to pair again.
(See 1.1.)

9.8. BLUETOOTH



21:31

< Back About

BLUETOOTH ID

6525 PREMIUM BT

Password 7362

Changing the Bluetooth ID requires that you 'forget the device' and 'pair' again from the Bluetooth Settings Menu with the new name.

Please take note of the password before pressing 'continue' as you will need it to pair again

MASTER ID

Passord


Endring av Bluetooth-ID krever at du "glemmer enheten" og "parer" igjen fra Bluetooth-innstillingsmenyen med det nye navnet.

Notér det nye passordet før du trykker "fortsett", da du trenger det for å koble til igjen.
(Se 1.1.)

9.9. REMOTE CONTROL ONLY KBSOUND STAR

9.9. FJERNKONTROLL KUN KBSOUND STAR

enable/disable the Remote Control Accessory



aktivere/deaktivere fjernkontrolltilbehøret


The Remote Control Accessory can operate simultaneously with the App. To enable this option you need to activate the Remote Control Accessory.

See KBSOUND STAR User Manual

Fjernkontrolltilbehøret kan benyttes samtidig med appen. For å aktivere dette alternativet må du aktivere fjernkontrolltilbehøret.

Se bruksanvisningen til KBSOUND STAR.

9.10. LANGUAGE 9.10. SPRÅK



Select the App language desired

Velg foretrukket språk i Appen

Importør:



GYLLING

KVALITET SIDEN 1912

GYLLING TEKNIKK AS

Rudsletta 71, Pb. 103, 1309 Rud

Tlf: 67 15 14 00 - post@gylling.no

www.gylling.no

eISSOUND

Pol. Malpica - Grupo Quejido 8

50016 Zaragoza - SPAIN

Tel. +34 976 46 55 50 Fax +34 976 46 55 59

marketing@eissound.com

www.eissound.com